Бренд: 360
Модель: S7
руководство пользователя

Уважаемый пользователь:

Благодаря вас за выбор умного Робота-пылесоса 360 Перед использованием внимательно прочитайте это руководство и сохраните его для последующих обращений. Фотаки вам приятного использования. Это устройство оснащено высокотонным лазерным радаром и многослойными сенсорами. С помощью алгоритмов позиционирования робот выстраивает актуальную карту помещения и сосредоточит свои усилия для систематичного подметать, пылесосить, вытирать полы без вмешательства человека

Свяжитесь с нами при возникновение любых вопросов во время эксплуатации устройства.

Более подробная информация о Роботе-пылесосе 360 представлена на официальном сайте:

Website：https://shop.360.com

E-mail：zh.service@360.cn

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

ОБЗОР ПРОДУКТА

Главное устройство

Зарядка/уборка участка
- Нажмите, чтобы начать уборку или остановить уборку
- Длинное нажатие для уборки участка

Уборка/выключение выключение устройства
- Нажмите, чтобы начать или остановить уборку
- Удерживайте нажатие для включения/выключения робота
- Нажмите, чтобы приостановить уборку нажатие для приостановки выключения

Внимание:
- Нажмите кнопку паузы, чтобы постоянно на пару уборку, уборку участка или зарядку.
- Метобалка S WiFi адаудет как два blue lotions (альдыаетелей ранее) 2 секунды
- Для Вала Сигнал Wi-Fi появится и удерживайте 3 секунд 3 секунды, когда устройство включено.

Главное устройство



Главное устройство



Резервуар для воды(не включено в S5)



Станция для зарядки



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Обгонит шнуры в розетку. Сигнайте и отрегулируйте расстояние, чтобы робот зарядился.

Внимание:
- Если розетка почти заметна на полу, существует вероятность того, что робот не сможет правильно его отыскивать и зарядиться у розетки. Будет лучше.
- СВЕТЛАЯ индикатор Станция для зарядки горит постоянно и потухает при зарядке завершена.



В для корректной работы Робота и его возврата к Станции для зарядки на поверхности положение Станции Если Станция для зарядки расположена в углу, то робот сможет выбраться из угла, но будет сложнее его использовать или продолжить уборку после завершения зарядки.

Внимание: во время пылесосения тонко помещение информация о температуре для уборки и температуры, зарядающей для уборки. Будет лучше.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей

В Установке и зарядке:
- Способ 1: нажмите кнопку ⏻, дождитесь включения светового индикатора. Поместите Робота на расстоянии одного метра от Станции для зарядки, нажмите кнопку ⏻ для начала автоматической зарядки Станции и включит на паузу.
- Способ 2: подключите робота к Станции для зарядки, соединив контакты робота с контактами Станции для зарядки. Робот автоматически включится и начнет зарядкаться. После полной зарядки Робот будет готов к работе.

Внимание:
- При полном заряде аккумулятора робот не включится. После подключения робота к Станции для зарядки, если робот не включается, нажмите кнопку ⏻ Робот Сначала Зарядка, Робот будет готов к работе.

В Загрузки мобильного приложения
- Способ 1: отсканируйте QR-код снизу, чтобы загрузить мобильное

- Способ 2: найдите приложение в Google Play или App Store по запросу "360Home", чтобы загрузить приложение, следуйте подсказкам системы.

Внимание:
- если приложение не подключится к Роботу, обратитесь к "Шаги Wi-Fi в Руководстве пользователя.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

уборки/Пауза

- Способ 1: после включения Робота просто нажмите на кнопку ⏻, и Робот начнет уборку в режиме по умолчанию. Робот начнет уборку в соответствии с ранее сохраненной картой.
- Способ 2: нажмите кнопку ⏻, чтобы приостановить уборку и использовать приложение дистанционно, нажмите "Старт", чтобы что-нибудь сделать.

Внимание:
- Зарядиться использовать Робота для уборки можно непрерывно, если заряд аккумулятора достаточен. Если заряд аккумулятора недостаточен, для продолжения уборки требуется подзарядка.
- Робот может выполнять уборку в течение 120 минут, после чего автоматически вернется к Станции для зарядки аккумулятора. После завершения зарядки Робот продолжит уборку с того места, где она была прервана. Если Робот возвращается Робот уборку в течение 5 минут, все прежние данные уборки будут сохранены. Если Робот возвращается спустя 5 минут, все прежние данные уборки будут удалены. После возвращения робота к Станции для зарядки он сможет начать уборку с начала.

Способ уборки

После включения Робот приедет напоминание помещение и разобьет его на несколько зон. Робот начнет уборку в соответствии с ранее сохраненной карой. Если Робот сначала уборки в новом помещении, Робот сначала сделает карту помещения, а затем начнет уборку. После окончания уборки Робот самостоятельно вернется на Станцию для зарядки.

Внимание: на дверном Робота во время уборки. После передвижения Робота в другое помещение, если Робот не может распознать карту, Робот начнет уборку в соответствии с новой системой.